



Положить боковины, дно, топ отверстиями вверх. Забить шканты (10) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2). Вставить в боковины, перегородку, стенку заднюю стяжки-эксцентрики (1) стрелкой в направлении отверстий на торцах. К боковинам прикрутить ответные планки петель (4) имеющимися при них винтами. К дверям шурупами (11) прикрутить петли (3). К дверям прикрутить ручки (8).

Каркас рекомендуется собирать на дне. К дну саморезами (9) 4x40 прикрепить бруски. На бруски установить опоры (7). К одной из боковин и перегородке с помощью эксцентриковых стяжек прикрепить стенку заднюю. К дну с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов прикрепить боковины и перегородку. Затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (1). Присоединить к боковинам и перегородке топ. Затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (1). Навесить с помощью петель (3) двери на боковины. Установить заглушки (6) на стяжку эксцентриковую (1). Установить полку на полкодержатели (12).

- 1 - Боковина1
- 2 - Боковина2
- 3 - Полка съемная
- 4 - Топ
- 5 - Дно
- 6 - Перегородка
- 7 - Дверь
- 8 - Стенка задняя
- 9 - Брусок продольный
- 10 - Брусок продольный малый
- 11 - Брусок поперечный

